



Schraube, U-Scheibe mit der Sechskantmutter in der Bodenplatte verschrauben.
Nur leicht anziehen.
Solarmodulhalter aufschrauben und anziehen bis die Schraube mitdreht.

Nun die Sechskantmutter mit einem Gabelschlüssel im Gegenurzeigersinn zum Alustab hin fest anziehen.
Der Solarmodulhalter lässt sich jetzt beliebig in jede Richtung drehen, ohne sich von der Schraube zu lösen.

