



# Montage Ein-Aus Schalter/ Solarauto

Motorkabel durchschneiden und abisolieren.



Kabel 1 an den ersten Pin des Schalters löten. Kabel 2 an den zweiten Pin des Schalters löten. Kabel mit dem Solarmodul verbinden



Schalter mit der Schraube M2.5x4mm fixieren.  
Die Bohrung im U-Profil hat ein Gewinde.



**solartoys.ch**

Solarspielzeug und andere kluge Dinge